棚下への取り付け方

# B-7 帆立ダボ展開で設置する

## 帆立ダボ仕様

帆立ダボの内側にアタッチメントをはさみ、灯具を取り付ける仕様です。

※設置には帆立にダボ（ガラス棚用）が付いていることが条件となります。（別売）
推奨ダボ：ELSC-12 サイズ 20、ELDC-12 サイズ 20

### 面発光

※リフレクスネオは使えません。

対象灯具

2リフレクス
→P.333

3オプティス
→P.337

〈灯具のカット寸法〉

2 3 10×37 リフレクス・オプティス
※リフレクスネオ（12×36）ではご使用になれません。

※灯具全長リミット=1200mmまで




⚠ 灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください。

**1** ①アタッチメントの灯具固定ホルダーのビスを任意の位置で固定します。



**LU-DH1037**
帆立インサイド面発光用
（→P.412）

※生産終了　無くなり次第廃番

②固定したホルダーに灯具を装着します。（灯具背面の溝を利用します）

③ホルダー側のビスを回して灯具を固定します。

※アタッチメントは左右セットですので①～③を灯具の左右で行なってください。
※④の○部分が下に向くよう、灯具の上下向きに注意してください




**2** LU-DH1037 を右のように、帆立妻板の左側と右側の奥からはめて、手前のダボへとはめます。

**3** 電源に接続後、LU-DH1037の溝へ余ったコードを納めます。
付属のレールカバーをハサミなどで適度な長さにカットしてレールの溝に取り付けて完了です。



# 帆立ダボ仕様　帆立ダボの内側にアタッチメントをはさみ、灯具を取り付ける仕様です。

※設置には帆立にダボ（ガラス棚用）が付いていることが条件となります。（別売）
推奨ダボ：ELSC-12 サイズ 20、ELDC-12 サイズ 20

## 15×15ベーシックスリム

対象灯具

4 ハイブライト
→ P.341

5 ローエナジー
→ P.345

〈灯具のカット寸法〉
**4 5 15×15 ハイブライト・ローエナジー**




⚠ 灯具エンドに使うアタッチメント分の寸法をマイナスしてご発注ください。

**1** ①アタッチメントの灯具固定ホルダーのビスを任意の位置で固定します。

**LU-DH1515**
帆立インサイド
ベーシックスリム用
（→ P.413）

②固定したホルダーに灯具を装着します。
（灯具背面の溝を利用します）

③ホルダー側のビスを回して灯具を固定します。

※アタッチメントは左右セットですので①～③を灯具の左右で行なってください。
※④の○部分が下に向くよう、灯具の上下向きに注意してください




**2** LU-DH1515 を右のように、帆立妻板の左側と右側の奥からはめて、手前のダボへとはめます。

**3** 電源に接続後、LU-DH1515 の溝へ余ったコードを納めます。
付属のレールカバーをハサミなどで適度な長さにカットしてレールの溝に取り付けて完了です。